

# HYMER Campervan

## Isolation du lit intégré dans le toit

### Instructions d'entretien et de montage

#### Contenu de la livraison :

Set d'isolation de 4 pièces

1 rouleau de bande Velcro avec face arrière autocollante

Le set d'isolation est monté dans l'habitacle. Il est possible de fermer le toit télescopique lorsque l'isolation est installée. Des encoches situées dans les parties latérales permettent de reconnaître les dragonnes du soufflet de tente.

Ce set de lit intégré dans le toit de 4 pièces se compose d'une construction en sandwich, la matière en velours du côté faisant face à l'intérieur confère une atmosphère ambiante conviviale ; le côté faisant face à l'extérieur se compose d'une matière TYVEK blanche respirante. Entre ses deux matières se trouvent une isolation épaisse de 10 mm qui isole de façon perceptible contre le rayonnement froid.

#### REMARQUES D'ENTRETIEN :

Lorsque l'isolation est sale, il est possible de nettoyer à nouveau la matière velours avec un chiffon humide et éventuellement un peu de produit de nettoyage.

#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- Coller le ruban à crochet autocollant (opposé de la bande veloutée) le long du bord inférieur respectif des éléments d'isolation. Coller le ruban à crochet autocollant (opposé du ruban velouté) tout autour sur le cadre inférieur du toit ouvrant.
- Les 4 éléments d'isolation comportent l'indication de position correspondante et peuvent être appliqués directement avec le ruban à crochets cousu sur le pavillon.



- Ensuite, vient l'élément arrière. Procéder de la même manière que pour l'élément avant.

- Pour monter les éléments latéraux du côté conducteur ou passager, reliez tout d'abord l'élément latéral correspondante à l'élément arrière. Montez la partie latérale également à l'aide du ruban crochets cousu sur le pavillon.



- Ensuite, reliez l'élément latéral avec l'élément avant.



- Les éléments latéraux comportent respectivement une fente pour le passage de la dragonne de contrôle rouge du toit ouvrant.



**MATIÈRE :**

Matière supérieure :	100 % polyester
Matière intermédiaire :	100 % polyester
Matière de dessous :	100 % non-tissé HDPE (polyéthylène haute densité)

**Numéro de pièce: 2328897**