

Winterabdeckplane ERIBA Touring

Schützen Sie Ihr Fahrzeug vor Eis, Schnee und Verschmutzung

Diese 3-teilige Fahrzeughülle ist jeweils passgenau für das ERIBA TOURING Wohnwagen-Modelle Troll, Triton und Familia.

Sie besteht aus einem 2-teiligen Mantel, der per angenähertem 7 mm-Keder in die am Fahrzeug umlaufende Kederschiene eingezogen wird, und einer Dachschutzplane, die mittels drei mitgelieferter Spanngurte befestigt wird. Zwei integrierte Reißverschlüsse ermöglichen bei montierter Hülle, das Öffnen der Eingangstür.



Material: SFS-3 Nonwoven-Material 160 gr/qm, atmungsaktiv, wasserabweisend, UV-stabilisiert

Pflegehinweis:

Bei einer Verschmutzung der Isolierung ist es möglich, das verschmutzte Nonwoven-Material mit einem feuchten Tuch und eventuell etwas Spülmittel wieder zu reinigen.

Montageanleitung:

Schritt 1: 2-teiliger Mantel



- Erste Hälfte der Fahrzeughülle (mit zwei Reißverschlüssen für Türöffnung) auf die Fahrerseite neben das Fahrzeug legen. Anschließend per angenähertem Keder in die umlaufende Kederschiene am Fahrzeug einziehen und vorne weiter auf der Beifahrerseite herumführen.
- **WICHTIG:** Die Hülle NUR an der Kederfahne ziehen !!! Nicht am Material !!!
- Achten Sie dabei auf die vier Öffnungen der Kederschiene, damit der Keder in der Schiene bleibt.



- Die zweite Hälfte wird von hinten rechts am Fahrzeug eingezogen und um das Heck herum auf die Fahrerseite geführt.
- Wenn beide Hälften eingezogen sind, müssen diese vermittelt werden, sodass jede Hälfte vorne und hinten mittig am Fahrzeug beginnt bzw. endet.



- Mit dem am unteren Rand eingenähten Gummiband, kann die Hülle am unteren Fahrzeugrand befestigt werden. Somit entsteht ein dichter Abschluss von unten.
- Bevor die vordere Klettverbindung hergestellt wird, sollte der mitgelieferte Gummispanner unterhalb der Deichsel herumgeführt und in die eingesetzten Ösen montiert werden.
- Anschließend können die Hälften per Klettverbindung miteinander verbunden werden.



Schritt 2: Dachschutzplane

- Dachschutzplane über das Dach ziehen.
- Bitte darauf achten, dass die Plane nicht am Schornstein hängen bleibt.
- Die Vorderseite der Dachschutzplane ist zur richtigen Positionierung mit einem blauen Pfeil versehen.



Schritt 3: Gurte

- *Zwei Gurte in das an der Dachschutzplane angenähte, blaue Ösenband einhängen und unterhalb des Fahrzeuges auf die andere Fahrzeugseite führen.*
- *Ein dritter Gurt wird vorne um die Deichsel herum geführt.*

